



**Domaine d'utilisation :** Isolation Thermique par l'extérieure (ITE)

Les cornières ou appuis filants CFE1 sont utilisées pour reconstituer ou élargir un appui linéaire et porter la menuiserie. L'appui doit être continu sur toute la largeur de la baie et doit dépasser de part et d'autre de celle-ci d'au moins 40 mm. Il doit être directement fixé et calfeutré au gros oeuvre.

**Type de pose :** Applique extérieure

**Matière :** Tôle galvanisée Z275

**Epaisseur :** 1,5mm – 2mm – 3mm selon la longueur et le poids de la menuiserie

**Longueur :** 600mm minimum à 2900mm par pas de 100mm. Au-delà de 2900, un assemblage par éclisses sera prévu.

**Hauteur :** 125mm

**Profondeur :** 60mm en standard. Autres dimensions nous consulter.

**Perçages :** Sur la hauteur  $\varnothing 8.5 \times 20$ , sur la largeur  $\varnothing 6.5 \times 25$ , autres diamètres possibles sur demande

